

## Čištění a údržba Lupit pole tyčí

Správné čištění a údržba mohou pomoci prodloužit životnost vaší tyče a zajistit bezpečnost při jejím používání. Zde je několik tipů:

- Po každém použití očistěte tyč neabrazivním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, protože mohou poškodit povrch tyče.
- Pravidelně kontrolujte tyč i upevnění, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Je také důležité pravidelně kontrolovat šrouby a vrutky, abyste měli jistotu, že jsou pevně dotažené a bezpečně upevněné. Pokud jsou některé uvolněné, podle potřeby je dotáhněte.
- Pokud si všimnete výraznějšího poškození nebo opotřebení taneční tyče, například odlupování nebo poškrábání povrchu, přestaňte tyč používat. Je důležité problém okamžitě řešit, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Tyče z **nerezové oceli** a **chromované tyče** lze čistit bavlněným hadříkem a nitro ředidlem 900, případně čistým alkoholem nebo vodou. Poté je otřete suchým bavlněným hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

Díly s **práškovým lakováním** čistěte pouze čistým alkoholem nebo vodou a následně je otřete suchým bavlněným hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

Nepoužívejte čističe na sklo, zejména pokud obsahují čisticí složku hydroxid amonný.

Velmi důležité je také čištění gumového povrchu na discích. Pro běžné čištění používejte čistý alkohol a pro obnovení lepivosti povrchu nitro ředidlo 900.

Dolní a horní ložisko je třeba každé 3 měsíce promazat „strojním olejem pro ložiska“ ve spreji. Přebytečné kapky oleje / maziva na discích očistěte suchým bavlněným hadříkem.

Pravidelně kontrolujte gumové O-kroužky na spojích. Pokud chybějí nebo jsou opotřebované častou manipulací s tyčí je potřeba je vyměnit za nové.